

DRYFT®

Getting Started | Mise en route | Primeros pasos | Pierwsze kroki



GB Full Manual
FR Manuel complet
ES Manual completo
PL Pełna instrukcja



GB Unboxing Video
FR Vidéo de déballage
ES Video de desembalaje
PL Film z rozpakowywania



GB How To Use Video
FR Vidéo d'utilisation
ES Video de uso
PL Film - jak używać



GB Maintenance Video
FR Vidéo de maintenance
ES Video de mantenimiento
PL Film - konserwacja



GB Troubleshooting
FR Dépannage
ES Solución de problemas
PL Rozwiązywanie problemów



GB Handling and transporting DRYFT | FR Manipulation et transport de DRYFT | ES Manipulación y transporte de DRYFT | PL Obsługa i transport urządzenia DRYFT

1 **GB** Press pedal to latch magnet.
FR Appuyez sur la pédale et verrouillez l'aimant.
ES Pise el pedal y enganche el imán.
PL Naciśnij pedal i załóżki magnes.



2 **GB** Use the grab handle to lift the machine safely.
FR Utilisez la poignée de prise pour soulever la machine en toute sécurité.
ES Use la empuñadura para levantar la máquina de forma segura.
PL Użyj uchwyty, aby bezpiecznie podnieść urządzenie.



3 **GB** Lift head into transport position.
FR Soulevez la tête en position de transport.
ES Levante la cabeza a la posición de transporte.
PL Podnieś głowicę do pozycji transportowej.



4 **GB** Pull machine behind you.
FR Tirez la machine derrière vous.
ES Tire de la máquina detrás de usted.
PL Ciągnij maszynę za sobą.



Dryft Quick Start Wall Guide – Laminated Wall Poster

Variant code: 16-0400040

Gallery

GB Quick Start Guide | FR Guide de démarrage rapide | ES Guía de inicio rápido | PL Szybki przewodnik startowy



1 GB Fully charge battery.
FR Charge la batterie.
ES Carga las baterías.
PL Naładuj akumulator.



2 GB Insert handle.
FR Embollez la poignée.
ES Introduzca el mango.
PL Włóż uchwyty.



3 GB Tighten with allen key provided.
FR Serrer avec la clé Allen fournie.
ES Apriete con la llave Allen suministrada.
PL Dokręć dołączonym kluczem imbusowym.



4 GB Fix floor pad to MAGPlate.
FR Adaptez la plateforme magnétique à la tête de nettoyage.
ES Fija la placa magnética al cabezal de limpieza.
PL Zamontuj płyty magnetyczną na głowicy czyszczącej.



5 GB Fix MAGPlate to cleaning head.
FR Adaptez la MAGPlate à la tête de nettoyage.
ES Fija el MAGPlate al cabezal de limpieza.
PL Zamontuj MAGPlate na głowicy czyszczącej.



6 GB Pull Tank upwards.
FR Tirez le réservoir vers le haut.
ES Tire el tanque hacia arriba.
PL Pociągaj zbiornik w górę.



7 GB Fill Clean Water Tank.
FR Remplissez le réservoir d'eau propre.
ES Llena el depósito de agua limpia.
PL Napełnij zbiornik na czystą wodę.



8 GB Check Recovery Tank is empty.
FR Vérifiez que le réservoir de récupération est vide.
ES Compruebe que el tanque de recuperación esté vacío.
PL Sprawdź, czy zbiornik odzysku jest pusty.



9 GB Fix MAGPlate to cleaning head.
FR Adaptez la MAGPlate à la tête de nettoyage.
ES Fija el MAGPlate al cabezal de limpieza.
PL Zamontuj MAGPlate na głowicy czyszczącej.



10 GB Pull Tank upwards.
FR Tirez le réservoir vers le haut.
ES Tire el tanque hacia arriba.
PL Pociągaj zbiornik w górę.



11 GB Fill Clean Water Tank.
FR Remplissez le réservoir d'eau propre.
ES Llena el depósito de agua limpia.
PL Napełnij zbiornik na czystą wodę.



12 GB Check Recovery Tank is empty.
FR Vérifiez que le réservoir de récupération est vide.
ES Compruebe que el tanque de recuperación esté vacío.
PL Sprawdź, czy zbiornik odzysku jest pusty.



9 GB Insert battery into DRYFT.
FR Endossez la batterie dans le DRYFT.
ES Inserta la batería en el DRYFT.
PL Włóż baterię do maszyny DRYFT.



10 GB Press power button on.
FR Mettre sous tension.
ES Pulsa el botón de encendido.
PL Naciśnij przycisk zasilania.




11 GB Select desired cleaning mode.
FR Choisir le mode de nettoyage.
ES Selección el modo de limpieza deseado.
PL Wybierz żądany tryb czyszczenia.



12 GB Clean at DRYFT speed.
FR Nettoyez à la vitesse du DRYFT.
ES Limpie a la velocidad DRYFT.
PL Czyść z prędkością DRYFT.

GB Service Indicator Flashing | FR Indicateur de service clignotant. | ES Indicador de servicio parpadando. | PL Miga wskaźnik serwisowy.

GB Regular Maintenance | FR Entretien régulier | ES Mantenimiento regular | PL Regularna konserwacja



GB Clean the suction filter after each use.
FR Nettoyez le filtre et le réservoir après chaque utilisation.
ES Limpie el filtro de succión después de cada uso.
PL Wyczyść filtr ssący po każdym użyciu.



GB Check filter is in place.
FR Vérifiez que le filtre est en place.
ES Compruebe que el filtro esté en su sitio.
PL Sprawdź, czy filtr jest na miejscu.



GB Check motor inlet is clean.
FR Vérifiez que l'entrée du moteur est propre.
ES Compruebe la entrada del motor.
PL Sprawdź, czy wlot silnika jest czysty.



GB Clean the pad after each use.
FR Nettoyez le tampon après chaque utilisation.
ES Limpie la almohadilla después de cada uso.
PL Wyczyść podłogę po każdym użyciu.



GB Change ball socket kit when 50% worn.
FR Changez le kit rotule lorsque l'est usé à 50%.
ES Cambie el kit de rótula cuando esté desgastado al 50%.
PL Wymień zestaw gniazda przegubu kulowego, gdy zużycie osiągnie 50%.



GB Change squeegees when edges are rounded.
FR Changez les raclettes lorsque les bords sont arrondis.
ES Cambie las escobillas cuando los bordes estén redondeados.
PL Wymień ścieraczkę, jeśli krawędzie są zaokrąglone.



GB ATTENTION!
FR ATTENTION!
ES ¡ATENCIÓN!
PL UWAGA!
GB IMPORTANT! Disconnect the battery when not in use.
FR IMPORTANT! Déconnectez la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.
ES IMPORTANTE! Desconecta la batería cuando no esté en uso.
PL WAŻNE! Odłącz baterię, gdy nie jest używana.



GB Battery Troubleshooting
FR Dépannage des batteries.
ES Diagnóstico de problemas de la batería.
PL Rozwiązywanie problemów z baterią.